

# タイルカッター替刃 交換方法

①六角ナットとスプリングワッシャーを取り外す



②軸をハンマー等で軽く叩いて抜き、刃を外す



③外した時と逆の手順で、新しい刃と軸などを取り付ける  
※刃の回転が悪くなるため、六角ナットは締めすぎず若干の遊びを設けてください。

