

コースターレシピ

- ① コースターにタイルを並べデザインします。



- ② デザインしたタイルを取りタイルの裏面にボンドをつけコースターへ貼ります。タイルが動かなくなるまで乾くまで待ちます。



- ③ ボウルに目地材を 3/4 入れ水を少しづつ加えソフトクリーム程度の柔らかさになるまで混ぜ合わせます。水を入れ過ぎてしまった場合は残りの目地材を入れ調整して下さい。
※目安：目地材 8：水 2



- ④ 目地材をコースターの上に乗せヘラで伸ばしタイルの隙間を埋めていきます。



- ⑤ 良く絞ったスポンジでタイルの表面についた目地材を拭き取ります。さらに固く絞った布でタイルの表面を綺麗に拭きとります。



- ⑥ 表面にツヤが出るまで拭き取り 1 日乾燥させたら完成です♪