

X-1 / 薄塗り立体左官材-----塗るタイル**■ スタンダードカラー (6色)**

X1-01 ホワイト | X1-02 アイボリー | X1-03 ライトグレー | X1-04 ライトベージュ | X1-05 ベージュ | X1-06 ダークベージュ

■ 資材一覧

- ・X-1new専用プライマー(10kg/袋)
- ・X-1new主材(15kg/袋)

■ 必要量の計算式

・X-1専用プライマー (10kg/袋).....20㎡~50㎡/袋 (㎡必要量 ;0.2~0.5kg/㎡)

$$\begin{array}{ccccccc} \text{施工面積} & & \text{標準使用量} & & \text{1袋の重量} & & \text{手配数量} \\ [&]\text{m}^2 \times & [0.2\sim 0.5]\text{kg/m}^2 \div & [& 10 &]\text{kg/袋} = & [&]\text{袋} \end{array}$$

・X-1主材 (15kg/袋).....15㎡~20㎡/袋 (㎡必要量 ;0.75~1.0kg/㎡)

$$\begin{array}{ccccccc} \text{施工面積} & & \text{標準使用量} & & \text{1袋の重量} & & \text{手配数量} \\ [&]\text{m}^2 \times & [0.75\sim 1.0]\text{kg/m}^2 \div & [& 15 &]\text{kg/袋} = & [&]\text{袋} \end{array}$$

■ 使用期限

- ・X-1new専用プライマー.....製造日より半年
- ・X-1new主材.....製造日より3ヶ月

■ 施工道具

プラスチック製のコテ、クロス、刷毛、スポンジ等、あらゆるもので施工可能。

※但し、金属製コテは「コテ焼」するため使用不可。

吹付けも可能。お問い合わせください。

■ 施工に向いている下地の種類

- ・石膏ボード(12.5mm厚以上)
- ・ケイカル板
- ・モルタル
- ・コンクリート

※建築用合板(コンパネ)は、いかなる目地処理を施しても、いずれ板が大きく反る為おすすめできません。

■ 施工の流れ

重要 パターン基準パネル作成のお願い

施工前に、パターンの基準パネルを1平米程度にカットした板に塗り付けて作成しておいてください。
この基準パネルを常に確認しながら施工する事によって、「パターンずれ」や「使用量ムラ」等を防止出来ます。

	ケイカル板	石膏ボード (12.5mm厚以上)	モルタル	コンクリート
下地調整	<p>下地を確認 しっかり止め付けられているか。 目地部の不陸や反りは無いか。 ビスや釘の間隔は適切(100mm程度が適正)か。</p> <p>ジョイント処理 目地テープ(50mm幅程度)をたわまない様に貼付ける。 ※目地テープのたわみはクラックの原因になります。</p> <p>パテ処理 目地テープ、ビス穴等はパテ処理をして、平滑にする。 ※不陸があると施工時に不陸が目立つことがあります。 ※外装の場合は、市販の外装用パテ、 内装の場合は、市販の内装用パテを使用してください。</p> <p>プライマー処理 パテが乾燥した後、X-1専用プライマーを塗布。 ・塗布量目安;100g/m²を2回(合計200g以上) ・道具;刷毛、ローラー、スプレー等。 ※プライマーは希釈せずに使用して下さい。</p>		<p>下地を確認 ほこりや離型剤等が無い。→あれば、高圧洗浄する。 亀裂、ジャンカ等が無い。→あれば、市販のポリマーセメント補修材で補修する。</p> <p>プライマー処理 下地に問題がないことを確認した後、X-1専用プライマーを塗布。 ・塗布量目安;100g/m²を2回(合計200g以上) ・道具;刷毛、ローラー、スプレー等。 ※プライマーは希釈せずに使用して下さい。</p>	
X-1施工	<p>X-1専用プライマー乾燥後(約2時間後) -----</p> <p>X-1下塗り 下地全面にしごき塗り。 ※ このとき下地が完全に塗りつぶされている事を確認してください。 ・塗布量目安;400~500g/m² ・道具;プラスチック製のコテ、クロス、刷毛、スポンジ等など、あらゆるもので施工可能。 ※ 但し、金属製のコテはコテ焼しますので使用しないでください</p> <p>X-1下塗り硬化後(約1時間後) -----</p> <p>X-1上塗り (パターン付け) パターン付けにて仕上。 ・塗布量目安;350~500g/m² ・道具;プラスチック製のコテ、クロス、刷毛、スポンジ等など、あらゆるもので施工可能。 ※ 但し、金属製のコテはコテ焼しますので使用しないでください。 ※ コテにX-1が引っ付いてくる場合は、コテを清水で洗いながらパターン付けしてください。</p> <p>[補足;特に汚れ等が著しく付着する箇所やメンテナンスが困難である箇所には、光触媒等のトップコートを使用して下さい]</p>			

- ・X-1 主材に水を混入する場合は「5% (重量比) 以下」にしてください。混入し過ぎますと、色ムラ・接着不良・硬化不良の原因となる場合があります。
- ・道具及び容器は、ご使用前に汚れや油分を十分に洗い流し、水気を拭き取ってからお使いください。
- ・誤って塗りつけてしまった壁面は、直ちに拭き取ってください。硬化後の除去は困難です。
- ・X-1 主材の使用期限は3ヶ月、X-1 専用プライマーの使用期限は6ヶ月です。残った材料の長期保管は出来ません。廃棄は各地方自治体の指示に従ってください。
- ・記載内容は改良の為、予告なしに仕様の一部を変更する場合がございます。