



角度定規の使用方法

角度定規はタイルをカットする際のガイドとなります。
同じサイズに何枚もカットする場合など、1枚1枚サイズを測る必要が無く便利です。
また、斜めカットにも使用できるよう角度の調整が可能です。




直角カットの場合




斜めカットの場合


①角度定規についている固定用つまみを取り外す



梱包されている状態



②カットしたい角度に合わせて固定する(画像は直角カットの場合)
赤矢印の角度調整する際の軸となる箇所(丸い穴の部分)をつけ
黄矢印の箇所(溝)で固定する



③タイルカッター本体に付いている、固定用つまみを外す



④カットするサイズに合わせ角度定規をタイルカッターへ固定する
※固定用のビス穴は本体の左右に開いていますが、どちらでも固定可能です



直角カットの場合



斜めカットの場合

※目盛り・角度はあくまでも参考とし、正確にサイズを計測の上カットしてください。